



# 再エネ出力制御 事業者マイページ操作マニュアル

---

2022年4月1日

北陸電力送配電株式会社

未来へ、めぐるせる。

## はじめに

### 画面操作方法

1. ログイン方法
2. 事業者情報
3. スケジュール表示
4. 出力制御指令実績
5. 連絡先情報変更
6. 連絡要否情報変更
7. パスワード忘れの場合

1. **再エネ出力制御 事業者マイページとは**  
再エネ出力制御 事業者マイページ（以下、事業者マイページ）は、優先給電ルールに基づき当社が実施する再生可能エネルギー（以下、再エネ）発電設備の出力制御指令内容の確認および再エネ発電事業者の連絡先（電話番号およびメールアドレス）の変更ができるサイトです。
  
2. **事業者マイページの利用者**  
事業者マイページの利用者は、以下の利用者に限ります。
  - ・発電所IDを所有する発電事業者
  
3. **事業者マイページの提供内容**  
事業者マイページでは、以下の情報を閲覧および変更することが可能です。
  - ・再エネ出力制御スケジュールの閲覧
  - ・再エネ出力制御指令実績の閲覧
  - ・再エネ出力制御時の連絡先確認および変更
  - ・翌日出力制御連絡要否の確認および変更（一部の発電所は変更不可）



## 2. 事業者情報

事業者情報画面では、発電者名、連絡先情報および連絡要否情報をご確認頂けます。また、手動制御の発電所に限り、翌日制御有の場合出力制御電話指示の確認状況が表示され、確認状況（電話応答状況）を確認することができます。

### (1) 画面説明

#### a. 発電者名

ログイン時に入力いただいた発電所IDを持つ発電者名が表示されます。

#### b. 出力制御電話指示（旧ルール）確認状況

※翌日制御あり時のみ表示

翌日出力制御電話指示を行った手動制御発電所のみ、電話指示の確認状況（電話応答状況）が表示されます。出力制御実施日前日までは、確認状況の変更も可能です。

#### c. 連絡先情報

再エネ出力制御時のご連絡先が表示されます。

#### d. 連絡要否情報

翌日出力制御のメール連絡要否等が発電所ID単位で表示されます。なお、ログイン時に入力いただいた発電所IDと同一の受電地点特定番号を持つ発電所も本画面に表示しています。

## 事業者情報画面

再エネ情報管理システム公開情報

### 事業者情報

スケジュール表示 出力制御指令実績 連絡先情報変更 連絡要否情報変更

発電者名 北陸送配電発電所

出力制御電話指示（FIT旧ルール）確認状況

出力制御実施日	確認状況	
2021/8/20	未確認	確認状況変更

連絡先情報

電話番号	9999999999
メールアドレス1	0530000000000000000001@zenfa.local
メールアドレス2	未登録
メールアドレス3	未登録

連絡要否情報

発電所ID	制御ルール	メール連絡
		翌日出力制御の連絡
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧	○
05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧	○
05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新	-
05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新	×
05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新	○

※ 出力制御電話指示確認状況変更は出力制御実施日の前日中であれば可能です。

※ 連絡先情報及び連絡要否情報変更は 00:00 ~ 04:00 の間は使用できません。

※ ○印は連絡あり。-、×印は連絡なし。

※ 契約内容によって変更できる項目が変わります。

## (2) 出力制御電話指示 (旧ルール) 確認状況変更

当社の出力制御電話指示への応答ができなかった場合でも、メール等で出力制御内容をご確認頂けた場合に、確認状況変更を実施頂けます。出力制御電話指示を確認 (応答) 頂けている場合は、確認状況の変更はできません。

なお、確認状況の変更は出力制御実施日前日まで可能です。

### 【確認状況変更手順】

- ① 事業者情報ページの「確認状況変更」をクリック
- ② 出力制御電話指示 確認状況変更画面に表示された変更後の確認状況を確認し、内容が良ければ「確認」をクリック
- ③ 表示された変更後の確認状況が良ければ、「登録」をクリック

再エネ情報管理システム公開情報  
事業者情報

スケジュール表示 出力制御指令実績 連絡先情報変更 連絡要否情報変更

発電者名 北陸送配電発電所

出力制御電話指示 (FIT日ルール) 確認状況

出力制御実施日	確認状況	
2021/8/20	未確認	<a href="#">確認状況変更</a> ①

連絡先情報

電話番号	9999999999
メールアドレス1	0530000000000000000000000001@zenfa.local
メールアドレス2	未登録
メールアドレス3	未登録

連絡要否情報

発電所ID	制御ルール	メール連絡 翌日出力制御の連絡
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧	<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧	<input type="radio"/>

再エネ情報管理システム公開情報  
出力制御電話指示 確認状況変更

明日、再生可能エネルギーの出力制御が必要となりましたのでお知らせします。  
出力制御の詳細は、別途お送りしているメールをご覧ください。

諸事情により出力制御指示の電話が確認できなかった場合でも、出力制御内容をご確認いただける場合は、下記の確認ボタンをクリックしてください。  
一旦、確認いただいた場合は、変更できません。

出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日	現在の確認状況	変更後の確認状況
2021/8/20	未確認	確認済み

※変更は出力制御実施日の前日までであれば可能です。

戻る [確認](#) ②

再エネ情報管理システム公開情報  
出力制御電話指示 確認状況変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

出力制御電話指示確認状況の変更

出力制御実施日	変更後の確認状況
2021/8/20	確認済み

戻る [登録](#) ③

### 3. スケジュール表示

スケジュール表示画面では、今年度および翌年度の再エネ出力制御指令スケジュール（予定）をご確認頂けます。なお、スケジュール表示画面に表示されるスケジュールは予定のため、変更となる可能性があります。

#### (1) 画面説明

##### a. スケジュール表示選択

スケジュールを表示する発電所IDを選択します。

##### b. スケジュール表示

出力制御スケジュールを表示します。  
日付けの背景色により、出力制御有無を表示します。

- ・ 白 色：出力制御の可能性なし
- ・ 黄 色：出力制御の可能性あり
- ・ ピンク：出力制御あり(固定スケジュール制御あり)

#### 【スケジュール表示手順】

- ① スケジュール表示選択画面でスケジュールを確認したい発電所IDを選択（発電所ID左横のラジオボタンをクリック）
- ② 「表示」をクリック
- ③ スケジュール（今年度分）が表示

#### 再エネ情報管理システム公開情報 スケジュール表示選択

発電者名 北陸送配電発電所

選択	発電所ID	制御ルール
<input checked="" type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新

表示 戻る

#### 再エネ情報管理システム公開情報 スケジュール表示

スケジュールは予定のため、変更となる可能性があります。

発電者名 北陸送配電発電所

発電所ID	制御ルール
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧

制御可能性 背景黄色  
制御あり 背景ピンク色

2021 年度 > 出力制御指令実績

4月							5月							6月										
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
				1	2	3							1							1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12				
11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19				
18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26				
25	26	27	28	29	30	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30								
							30	31																

7月							8月							9月							
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31	26	27	28	29	30							

10月 11月 12月

## 4. 出力制御指令実績表示

出力制御指令実績表示画面では、前年度および今年度の再エネ出力制御指令実績をご確認頂けます。

### (1) 画面説明

#### a. 出力制御指令実績表示選択

出力制御指令実績を表示する発電所IDを選択します。

#### b. 出力制御指令実績表示

出力制御指令実績を表示します。

日付けの背景色により、出力制御有無を表示します。

- ・ 白 色：出力制御指令実績なし
- ・ ピンク：出力制御指令実績あり

(固定スケジュールでの制御指令を含む)

### 【出力制御指令実績表示手順】

- ① 出力制御指令実績表示選択画面で指令実績を確認したい発電所IDを選択（発電所ID左横のラジオボタンをクリック）
- ② 「表示」をクリック
- ③ 出力制御指令実績（今年度分）が表示

再エネ情報管理システム公開情報

### 出力制御指令実績表示選択

発電者名	北陸送配電発電所	
選択	発電所 I D	制御ルール
<input checked="" type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新
<input type="radio"/>	05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新

② 表示 戻る

再エネ情報管理システム公開情報

### 出力制御指令実績表示

本日の出力指令実績は日替わり後に閲覧可能となります。

発電者名	北陸送配電発電所	
発電所 I D	制御ルール	
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧	
制御あり	背景ピンク色	
今年度	< 2021 年度	スケジュール

4月							5月							6月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5		
4	5	6	7	8	9	10	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
11	12	13	14	15	16	17	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30			
25	26	27	28	29	30		30	31												

7月							8月							9月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31	29	30	31					26	27	28	29	30		

10月							11月							12月						
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土



## 5. 連絡先情報変更

連絡先情報変更画面では、事業者マイページのログインパスワードおよび出力制御指令時の連絡先（電話およびメールアドレス）の変更が可能です。

**本画面より変更した情報は、事業者情報表示画面上に表示されている発電所IDすべてに反映されますのでご注意ください。**

### (1) 画面説明

#### a. パスワードの変更

事業者マイページのログインパスワードを変更できます。

#### b. 電話番号の変更

出力制御指令時に電話をかける連絡先電話番号を変更できます。

#### c. メールアドレスの変更

出力制御指令時に電子メールを送信するメールアドレスを変更できます。

変更後のメールアドレスに対して、テストメールを送信することも可能です。

## 連絡先情報変更画面

再エネ情報管理システム公開情報  
連絡先情報変更

発電者名	北陸送配電発電所
------	----------

※ 連絡先情報は同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDの情報も合わせて変更されます。

パスワードの変更	
パスワード	<input type="checkbox"/> 変更
現パスワード	<input type="password"/>
新しいパスワード	<input type="password"/>
新しいパスワード (確認)	<input type="password"/>

※ パスワードは半角英数字混在で8文字以上40文字以内で入力してください。

電話番号の変更	
電話番号	<input type="checkbox"/> 変更
現電話番号	999999999999
新電話番号	<input type="text"/>

※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

メールアドレスの変更	
メールアドレス1	
変更区分	<input type="radio"/> 変更
現メールアドレス	05300000000000000001@zenfa.local
新しいメールアドレス	<input type="text"/>
メールアドレス2	
変更区分	<input checked="" type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録

## パスワードの変更

### 【パスワードの変更手順】

- ①パスワードの変更欄の変更をチェック
- ②現在のパスワードと新しいパスワードを入力  
新しいパスワードは英数字混在で8文字以上として下さい
- ③「確認」をクリック
- ④連絡先情報変更確認画面が表示されたら、「登録」をクリックし、事業者情報画面が表示されれば、パスワード変更完了  
(パスワード変更の場合、連絡先情報変更確認画面に変更後のパスワードは表示されません)

パスワード	<input type="checkbox"/> 変更	①
現パスワード	<input type="password"/>	②
新しいパスワード	<input type="password"/>	
新しいパスワード (確認)	<input type="password"/>	

※パスワードは半角英数字混在で8文字以上40文字以内で入力してください。

電話番号の変更	
電話番号	<input type="checkbox"/> 変更
現電話番号	9999999999
新電話番号	<input type="text"/>

※電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

メールアドレスの変更	
メールアドレス1	
変更区分	<input type="radio"/> 変更
現メールアドレス	053000000000000000001@zenfa.local
新しいメールアドレス	<input type="text"/>
メールアドレス2	
変更区分	<input checked="" type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	<input type="text"/>
メールアドレス3	
変更区分	<input type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	<input type="text"/>

戻る  ③

### 再工事情報管理システム公開情報 連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名	北陸送配電発電所	
連絡先情報		
電話番号	9999999999	
メールアドレス1	053000000000000000001@zenfa.local	<input type="checkbox"/>
メールアドレス2	未登録	<input type="checkbox"/>
メールアドレス3	未登録	<input type="checkbox"/>

戻る  ④

## 電話番号の変更

### 【電話番号の変更手順】

- ①電話番号の変更欄の変更をチェック
- ②新電話番号を入力
- ③「確認」をクリック
- ④連絡先情報変更確認画面が表示されたら、表示されている電話番号を確認し、内容が正しい場合は「登録」をクリック  
その後表示される事業者情報画面上の電話番号が変更後の電話番号であれば、電話番号変更完了

パスワード	<input type="checkbox"/> 変更
現パスワード	<input type="password"/>
新しいパスワード	<input type="password"/>
新しいパスワード (確認)	<input type="password"/>

※パスワードは半角英数字混在で8文字以上40文字以内で入力してください。

電話番号の変更

電話番号	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 ①
現電話番号	99999999999
新電話番号	<input type="text" value="7777777777"/> ②

※電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

メールアドレスの変更

メールアドレス1

変更区分	<input type="radio"/> 変更
現メールアドレス	05300000000000000001@zenfa.local
新しいメールアドレス	<input type="text"/>

メールアドレス2

変更区分	<input checked="" type="radio"/> 変更 <input checked="" type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	<input type="text"/>

メールアドレス3

変更区分	<input type="radio"/> 変更 <input checked="" type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	<input type="text"/>

戻る  ③

再エネ情報管理システム公開情報  
連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名	北陸送配電発電所	
連絡先情報	電話番号	<input type="text" value="7777777777"/>
メールアドレス1	05300000000000000001@zenfa.local	<input type="checkbox"/>
メールアドレス2	未登録	<input type="checkbox"/>
メールアドレス3	未登録	<input type="checkbox"/>

戻る  ④

## メールアドレス変更・追加登録

### 【メールアドレスの変更手順】

- ①メールアドレスの変更区分欄の「変更」を選択
- ②新しいメールアドレスを入力
- ③「確認」をクリック
- ④連絡先情報変更確認画面が表示されたら、表示されているメールアドレスを確認し、内容が正しければ「登録」をクリック  
その後表示される事業者情報画面上のメールアドレスが変更後のメールアドレスであれば、メールアドレス変更完了

### 【メールアドレスの追加手順】

メールアドレスの追加は、登録しているメールアドレス数が2以下の場合のみ実施可能

- ①メールアドレスの変更区分欄の「追加」を選択
- ②新しいメールアドレスを入力
- ③「確認」をクリック
- ④連絡先情報変更確認画面が表示されたら、表示されているメールアドレスを確認し、内容が正しければ「登録」をクリック  
その後表示される事業者情報画面上に追加したメールアドレスが表示されれば、メールアドレス追加完了

パスワード	<input type="checkbox"/> 変更
現パスワード	<input type="text"/>
新しいパスワード	<input type="text"/>
新しいパスワード (確認)	<input type="text"/>

※パスワードは半角英数字混在で8文字以上40文字以内で入力してください。

電話番号の変更	
電話番号	<input type="checkbox"/> 変更
現電話番号	9999999999
新電話番号	<input type="text"/>

※電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。

メールアドレスの変更	
メールアドレス1	
変更区分	<input checked="" type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	05300000000000000000000001@zenfa.local
新しいメールアドレス	Test001@zenfa.local
メールアドレス2	
変更区分	<input type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input checked="" type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	Test002@zenfa.local
メールアドレス3	
変更区分	<input type="radio"/> 変更 <input type="radio"/> 削除 <input type="radio"/> 追加
現メールアドレス	未登録
新しいメールアドレス	<input type="text"/>
戻る <input checked="" type="button"/> 確認	

### 再エネ情報管理システム公開情報 連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名	北陸送配電発電所	
連絡先情報		
電話番号	9999999999	
メールアドレス1	Test001@zenfa.local	<input type="checkbox"/>
メールアドレス2	Test002@zenfa.local	<input type="checkbox"/>
メールアドレス3	未登録	<input type="checkbox"/>
戻る <input checked="" type="button"/> 登録		テスト送信

## 【テストメール送信手順】

メールアドレスの変更もしくは追加を行った場合、変更前に入力したメールアドレス宛にテストメールを送信することが可能です。

- ①テストメールを送信したいメールアドレス横のチェックボックスをチェック
- ②「テスト送信」をクリック
- ③“メールを送信しました”ダイアログが表示されたら「OK」をクリック

### 再エネ情報管理システム公開情報 連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名	北陸送配電発電所		
連絡先情報			
電話番号	9999999999		
メールアドレス1	Test001@zenfa.local	<input checked="" type="checkbox"/>	テスト送信
メールアドレス2	Test002@zenfa.local	<input checked="" type="checkbox"/>	
メールアドレス3	未登録	<input type="checkbox"/>	
戻る 登録			

### 再エネ情報管理システム公開情報 連絡先情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名	北陸送配電発電所	
連絡先情報		
電話番号	9999999999	
メールアドレス1	Test001@zenfa.local	<input checked="" type="checkbox"/>
メールアドレス2		<input type="checkbox"/>
メールアドレス3		<input type="checkbox"/>

メールを送信しました

OK

## 6. 連絡要否情報変更

連絡要否情報変更画面では、翌日出力制御のメール連絡要否を変更できます。

ただし、旧ルールかつ手動制御発電所については、出力制御指令に電子メールを使用するため、連絡ありを連絡なしに変更することはできません。

### 【連絡要否情報変更手順】

- ① 連絡要否情報変更画面のメール連絡欄を変更
- ② 「確認」をクリック
- ③ 連絡要否情報変更確認画面の表示内容を確認し、内容が良ければ「登録」をクリック  
その後表示される事業者情報画面上で連絡要否が変更されていれば、連絡要否変更完了

## 連絡要否情報変更画面

再エネ情報管理システム公開情報  
連絡要否情報変更

発電者名 北陸送配電発電所

連絡要否情報の変更

発電所ID	制御ルール	メール連絡	
		翌日出力制御の連絡	
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新		-
05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新	X	<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新		<input type="radio"/>

※ ○印は連絡あり。-、×印は連絡なし。

戻る 確認

発電者名 北陸送配電発電所

連絡要否情報の変更

発電所ID	制御ルール	メール連絡	
		翌日出力制御の連絡	
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新		-
05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新	X	<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新	X	<input type="radio"/>

※ ○印は連絡あり。-、×印は連絡なし。

戻る 確認

再エネ情報管理システム公開情報  
連絡要否情報変更確認

下記内容でよろしければ、登録ボタンをクリックしてください。修正する場合は、戻るボタンをクリックしてください。

発電者名 北陸送配電発電所

発電所ID	制御ルール	メール連絡	
		翌日出力制御の連絡	
05 3000 0000 0000 0000 0001 0012	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0021	旧		<input type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0067	新		-
05 3000 0000 0000 0000 0001 0076	新		<input checked="" type="radio"/>
05 3000 0000 0000 0000 0001 0058	新		<input type="radio"/>

※ ○印は連絡あり。-、×印は連絡なし。

戻る 登録

## 7. パスワード忘れの場合

パスワードを忘れた場合は、事業者マイページの「パスワードを忘れた場合」のリンクよりパスワード再設定のお手続きをお願いします。ただし、以下の場合は事業者マイページ画面上からパスワード再登録のお手続きは出来ませんので、パスワード再発行申込画面上に表示されるお問合せ先までご連絡下さい。

【事業者マイページ上からパスワード再登録できないケース】

- ・発電所IDもしくは電話番号が不明な場合
- ・メールアドレスをご登録いただいていない場合

【パスワード再登録手順】

- ① ログイン画面の「パスワードを忘れた場合」をクリック
- ② 発電所IDおよび電話番号を入力し「確認」をクリック
- ③ パスワード再発行申込確認画面上の入力内容が正しければ、「送信」をクリック
- ④ ご登録いただいているメールアドレス宛に送信された「パスワード再発行のご案内」メール本文内のURLより、パスワード再登録のお手続きをお願いします。

⇒次ページへ

## ログイン画面

ご利用ID (発電所ID) (数字26桁)  
パスワード  
ログイン  
パスワードを忘れた場合 ①  
お知らせ

## パスワード再発行 申し込み

再エネ情報管理システム公開情報  
パスワード再発行 申し込み  
登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。  
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。  
発電所ID (数字26桁)  
電話番号  
※ パスワード再発行は 00:00 ~ 04:00 の間では使用できません。  
※ 電話番号は半角数字でハイフンなしで入力してください。  
※ 発電所ID、電話番号が分からない方、メールアドレスを登録されていない方は [こちら](#)  
戻る 確認 ②

## パスワード再発行 申し込み確認

再エネ情報管理システム公開情報  
パスワード再発行 申し込み確認  
表示されている発電所ID、電話番号にお間違いがないかご確認の上、「送信」をクリックしてください。  
発電所ID 05 3000 0000 0000 0000 0001 0012  
電話番号 9999999999  
※ お使いのメールアドレスの設定などにより北陸電力送配電のドメイン (@nw.nikuden.co.jp) が受信できなかったり、迷惑メールと判断される場合があります。メールアドレスの送信前にお使いのメールアドレスの設定をご確認ください。  
戻る 送信 ③

## パスワード再発行 申し込み完了

再エネ情報管理システム公開情報  
パスワード再発行 申し込み完了  
パスワード再発行のお申込みを受付いたしました。  
登録されているメールアドレス宛てに「パスワード再発行のご案内」メールを送ります。  
メールが届きましたら受信したメール本文内のURLより、手続きをすすめてください。  
※ メール内のURLはお申込み受付後24時間で失効いたしますので、お早めに手続きをお願いします。

## 【パスワード再発行手順】

- ⑤ご登録いただいているメールアドレス宛に、以下の内容のメールが送信されます。(メール内容のURLの「key=」以降の部分は、毎回変わります。)
- ⑥メール本文のURLにアクセスし、画面の案内通りに入力して「登録」をクリック
- ⑦パスワード再発行登録完了画面が表示され、「ログイン画面へ」のリンクをクリック
- ⑧再設定したパスワードでログインしてください。

### 【メール内容】

#### ■件名

パスワード再発行のご案内

#### ■本文

このメールは、発電事業者さまがパスワードの再発行を行うために送信されたものです。

以下のリンク先にアクセスし、パスワード再発行手続きをお願いします。

URL <https://re-enesys.rikuden.co.jp/reene/passretry/?key=27f92c679a178af2c0ec9155ee33861ddd53883b3cde86019830c3de1d8a2c15>

#### 【注意事項】

- パスワード再発行は00:00～04:00の間は使用できません。
- メール内のURLはお申込み受付後24時間で失効するため、受信以降、早めのお手続きをお願いします。
- 失効した場合は、再度パスワード再発行の手続きを実施してください。

#### 連絡者

北陸電力送配電株式会社

## パスワード再発行 パスワード入力

発電所IDと新しいパスワードを入力して、「登録」をクリックしてください。

発電所ID	<input type="text"/>	(数字26桁)
新しいパスワード	<input type="password"/>	
新しいパスワード (確認)	<input type="password"/>	

※ パスワードは同一発電所で共通となっているため、他の発電所IDのパスワードも合わせて変更されます。

※ パスワードは半角英数字混在で8文字以上40文字以内で入力してください。

⑥

## パスワード再発行 登録完了

再エネ情報管理システム公開情報

### パスワード再発行 登録完了

ご登録ありがとうございました。  
パスワードの再設定が完了しました。

⑦

## ログイン

ご利用ID (発電所ID)

(数字26桁)

パスワード

[パスワードを忘れた場合](#)

お知らせ



## 【事業者マイページ上からパスワード再登録できないケース】

- ・発電所IDもしくは電話番号が不明な場合
- ・メールアドレスをご登録いただけていない場合

### 【対応手順】

- ① お問い合わせフォームのリンクをクリック
- ② お問い合わせフォームを確認し「OK」をクリック
- ③ 当社から発電所IDとパスワードを再発行（数日かかります。）
- ④ 再発行の発電所IDとパスワードを入力し、ログイン

## 事業者マイページからパスワード再登録できない場合の画面

再エネ情報管理システム公開情報  
パスワード再発行 申し込み

登録されているメールアドレスにパスワード再発行メールを送ります。  
発電所IDと電話番号を入力して、「確認」をクリックしてください。

発電所ID  (数字26桁)  
電話番号

※パスワード再発行は00:00  
※電話番号は半角数字でハイ  
※発電所ID、電話番号が分

?

当社ホームページに掲載しております、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。 ①

お問い合わせフォーム  
[https://www2.nikuden.co.jp/cgi-bin/nw\\_inquiry/inquiry.cgi?id=1](https://www2.nikuden.co.jp/cgi-bin/nw_inquiry/inquiry.cgi?id=1)

OK ②

再エネ情報管理システム公開情報  
ログイン 北陸電力送配電株式会社

ご利用ID (発電所ID)  (数字26桁) ④  
パスワード

ログイン  
パスワードをお忘れの場合

お知らせ